


COIFA INVITA


INOX PAREDE 90 CM

i-CFP-90-XX-1ATA
i-CFP-90-XX-2ATA

invita



2021-06-08 - V1-R1 - Medidas em milímetros




invita

COIFA INVITA

INOX PAREDE 90 CM



i-CFP-90-XX-1ATA
i-CFP-90-XX-2ATA

invita




A coifa deve ser instalada numa parede plana e vertical. Verifique se a parede de instalação é resistente para suportar o peso da coifa. Paredes laterais ou armários devem estar a uma distância mínima de 60 mm da coifa; Marque o centro do cooktop, fogão ou rangetop e faça uma linha vertical até o teto, para a fixação e alinhamento do suporte;

Instale o tubo de exaustão fixando-o na saída de ar com uma braçadeira plástica e o duto na Coifa;
Fixe o suporte no duto externo e certifique-se de que o duto interno e o tubo de extensão possam ser instalados na altura livremente;



Encaixe a coifa nos ganchos do suporte de fixação instalado na parede.

2021-06-08 - V1-R1 - Medidas em milímetros



invita